


Κιτ 7328/2434

7328 : UHF Προενισχυτής 15-35 dB

2434 : Τροφοδοτικό

Εφαρμογή



Σημείωση: Όταν συνδέετε την μία έξοδο μόνο, φροντίστε η δεύτερη έξοδος να έχει φορτίο 75 Ω.

UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.unitrongroup.com
e-mail : sales@unitrongroup.com

Τεχνικές προδιαγραφές

2434

Έξοδοι	2
Βύσματα	F-type θηλυκό
Απώλεια εισόδου	4-5 dB
Προστασίες μεταξύ εξόδων	10 dB
Δευτερεύουσα είσοδος τροφοδοσίας DC	24 VDC σταθεροποιημένο
Ισχύς	230 V~+/- 10%, 50 Hz / 4,8 W Υψηλή efficiency 75%
Ρεύμα εξόδου	150 mA
Ασφάλεια	Προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος Διπλό απομονωμένο
Διαστάσεις	110 x 94 x 41 χιλ.

7328

Συχνότητες	470-790 MHz (Ch.21-60)
Απολαβή	15-35 dB
Στάθμη Θορύβου	3,5 dB
Μέγ. στάθμη εισόδου	82 dBμV
Μέγ. στάθμη εξόδου	104 dBμV
Τροφοδοσία ρεύματος	24 VDC
Κατανάλωση	35 mA
Διαστάσεις	120 x 114 x 51 χιλ.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν συνδέσετε τη μονάδα! Παρατηρώντας και τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας πριν και κατά τη χρήση του προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τραυματισμού ή ζημιάς του κάθε είδους που προκαλείται από επικίνδυνες καταστάσεις. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για το σκοπό που έχουν οριστεί αν αυτή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος και εντός των ορίων επίδοσης (βλέπε φύλλο δεδομένων, τεκμηρίωση προϊόντος και τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας περιβάλλεται με το προϊόν ή/και διαθέσιμες στο <http://www.unitrongroup.com>).

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αν η πληροφορία σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια δεν τηρούνται καθόλου ή στο βαθμό που είναι αναγκαίο, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σοβαρού τραυματισμού ή θάνατο μπορεί να συμβούν. Το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο από μια πηγή ρεύματος με τάση λειτουργίας όπως αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

- Στην περίπτωση των προϊόντων με αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος και συνδέσμου, η λειτουργία επιτρέπεται μόνο στις πρίζες με γείωση και προστατευτικό κάλυμμα.
- Σκοπύμω η αποσύνδεση προστατευτικής γείωσης είτε στη γραμμή τροφοδοσίας ή στο ίδιο το προϊόν δεν επιτρέπεται.
- Τραβήξτε το βύσμα τροφοδοσίας της σύνδεσης του καλωδίου για να αποσυνδέσετε το προϊόν από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο. Ελέγξτε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος σε τακτική βάση, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ειδικά στο καλώδιο ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υπέστη φθορά.
- Εκτός αν επιτρέπεται, μην αφαιρέσετε το κάλυμμα ή οποιοδήποτε μέρος του περιβλήματος ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.
- Για μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό χωρίς ασφαλές δίκτυο τροφοδοσίας, ρελέ διαφυγής ή παρόμοιες προστατευτικές διατάξεις, το κύκλωμα πρέπει να είναι ασφαλές και προστατεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε όποιος έχει πρόσβαση σε αυτό, να μην κινδυνεύει από τραυματισμό ή ζημιά.
- Μην ανοίγετε τα προϊόντα και μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα που δεν είναι σχεδιασμένα για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συσκευών.
- Τα προϊόντα δεν είναι κατασκευασμένα να λειτουργούν υπό συνθήκες υγρασίας. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός θα πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση υγρών. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή, υγρασία, πισιλιές ή σταγόνες νερού. Αν οποιοδήποτε υγρό πέσει κατά λάθος μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε άμεσα την τροφοδοσία.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε στεγνό χώρο χωρίς διείσδυση ή η συμπίκνωση του νερού.
- Μην εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας μέσα στις υποδοχές που υπάρχει σκόνη ή βρομιά και μην τοποθετείτε το προϊόν σε σκόνη. Τοποθετήστε τους συνδέσμους σταθερά στην υποδοχή που προβλέπεται. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων που έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή τραυματισμούς.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια καλά αεριζόμενη θέση και κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 15εκ. γύρω από τη συσκευή, από αντικείμενα που κλείνουν τον εξαερισμό της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από τη συσκευή όπως εφημερίδες, πανιά, άλλες συσκευές κτλ που μπορούν να καλύψουν τις τρύπες αερισμού.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (ήλιος, heater, ...).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως αναμμένα κεριά θερμαντικά σώματα, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ήπια κλίματα (όχι σε τροπικά κλίματα).
- Όσον αφορά την ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία των συσκευών πρέπει να επικαλεστείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
- Για μόνιμα συνδεδεμένες συσκευές μόνο. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εγκατάστασης.

Επισκευή και συντήρηση

- Το προϊόν μπορεί να ανοίξει μόνο από εξουσιοδοτημένο, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Πριν από οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται επί του προϊόντος ή πριν το προϊόν έχει ανοιχτεί, θα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου.
- Οι προσαρμογές και η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση τμημάτων σχετικών με την ασφάλεια (π. χ. τους διακόπτες τροφοδοσίας ρεύματος, μετασχηματιστές, ασφάλειες). Ένα τεστ ασφαλείας πρέπει πάντοτε να διενεργείται μετά από τμήματα συναφή με την ασφάλεια έχουν αντικατασταθεί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή εύφλεκτα υγρά.